

HAMRON

Monteringsanvisning för solskyddstak till husvagn

Monteringsanvisning for soltak til campingvogn

**Instrukcja montażu daszka przeciwsłonecznego
do przyczepy campingowej**

Assembly Instructions for Caravan Sun Roof

619-413 / 619-414



SV Bruksanvisning i original
NO Bruksanvisning i original
PL Instrukcja obsługi w oryginale
EN Operating instructions in original

MONTERING

1. För in solskyddstaket i husvagnens tältskena.
2. Sätt ihop tältstängerna.
3. För in tältstängerna i ringarna på solskyddstaket.
4. Fäst staglinan i piggen längst upp på tältstängerna.
5. Fäst staglinorna i marken och dra åt så att de är maximalt spända.

Rätten till ändringar förbehålles. Vid eventuella problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon 0200-88 55 88.

Jula AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se

MONTERING

1. Før inn soltaket i campingvognens teltskinne.
2. Sett sammen telstengene.
3. Før telstengene inn i ringene på soltaket.
4. Fest staglinen i kroken øverst på telstengene.
5. Fest staglinene i bakken og stram til slik at de er så stramme som mulig.

Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no

MONTAŻ

1. Wsuń daszek przeciwsłoneczny w listwę namiotową przyczepy.
2. Połącz pałaki namiotowe.
3. Wsuń pałaki namiotowe w oczka daszka.
4. Zamocuj linkę w szpikulcach na górze pałaków.
5. Przymocuj linki do ziemi i naciągnij je tak, by były maksymalnie naprężone.

Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem 801 600 500.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl

ASSEMBLY

1. Insert the sun roof in the caravan's awning rail.
2. Assemble the awning rods.
3. Insert the awning rods into the rings on the sun roof.
4. Attach the stay wire in the lug on top of the awning rods.
5. Secure the stay wires in the ground and tighten so that they are fully tensioned.