




Monteringsanvisning för tak till värmepump

Monteringsanvisning for tak til varmepumpe

Instrukcja montażu daszku nad pompę ciepła

Assembly Instructions for Roof over Heat Pump

417-038



SV Bruksanvisning i original
NO Bruksanvisning i original
PL Instrukcja obsługi w oryginale
EN Operating instructions in original


TEKNISKA DATA

Maxbelastning	100 kg
Mått	900 x 500 x 145 mm

MONTERING

Montera taket med sju stycken skruvar, och vid behov plugg.

OBS! För minsta avstånd mellan luftvärmepump och tak, se manual för din värmepump. Om inget mått anges bör avståndet minst vara 40-60 cm.



TEKNISKE DATA


Maks. belastning
Mål

100 kg
900 x 500 x 145 mm

MONTERING

Monter taket med sju skruer, og ved behov plugg.

OBS! For minimumsavstand mellom luftvarmepumpe og tak, se håndboken for varmepumpen. Hvis det ikke angis noe mål, bør avstanden være minst 40-60 cm.



Med forbehold om endringer. Ved eventuelle problemer kan du kontakte vår serviceavdeling på telefon 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6–8, 1471 LØRENSKOG
www.jula.no


DANE TECHNICZNE

Maksymalne obciążenie	100 kg
Wymiary	900 x 500 x 145 mm

MONTAŻ

Zamocuj daszek za pomocą siedmiu wkrętów i kołków w razie potrzeby.

UWAGA! Minimalna odległość pomiędzy daszkiem a pompą ciepła podana jest w instrukcji obsługi pompy. Jeśli wymiarów nie podano, odległość powinna wynosić co najmniej 40-60 cm.



Z zastrzeżeniem prawa do zmian. W razie ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem 801 600 500.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Polska
www.jula.pl


TECHNICAL DATA

Maximum load	100 kg
Dimensions	900 x 500 x 145 mm

ASSEMBLY

Fit the roof with seven screws. Use plugs if necessary.

NOTE: For minimum gap between air heat pump and roof, refer to the manual for your heat pump. If no dimension is given, the gap should be at least 40-60 cm.



Jula reserves the right to make changes. In the event of problems, please contact our service department.
www.jula.com