

Trygg och prisvärd installation

Luft/vattenvärmepump

Art.nr: 416-120, 416-121

anslut®



Luft/vattenvärmepump 6 kW 416-120



Luft/vattenvärmepump All-in-one 13,5 kW 416-121

Gör så här

1. **KÖP DIN ANSLUT LUFT/VATTENVÄRMEPUMP**
2. **VÄL EVENTUELLT TILLVAL**

Markstativ eller väggkonsol

Om man önskar montera utomhusdelen på markstativ (rekommenderas vid yttervägg av trä) köps detta likaså i Julavaruhuset och du som kund monterar själv stativet på vald plats före installationstillfället. Alternativt kan markstativ köpas i samband med installationstillfället mot tillkommande kostnad enligt Hefos prislista.

Typ av anslutningar

Erbjudandet om standardinstallation av värmepump 416-120 utgörs av anslutning (dockning) av värmepump mot en befintlig toppmatad panna som kan stötta värmepumpen vid behov. Värmepumpen

ansluts på radiatorketsens returledning eller mot pannans volym, vilket gör installationen mycket kostnadseffektiv.

Erbjudandet om standardinstallation av värmepump 416-121 utgörs av att existerande panna kopplas bort från befintligt system. Alternativt behålls intakt på serie på den befintliga radiatorketsen efter värmepumpsmodulen (som reservkapacitet för husuppvärmning).

3. **GÖR EN INTRESSEANMÄLAN PÅ WWW.HEFOS.SE**

För intresseanmälan och fullständiga villkor för standardinstallation besök www.hefos.se.

HEFOS
HEAT FOR SMART

För fullständig prislista, mer information om vad som ingår i installationen, samt villkor och förutsättningar för leverans av tjänsten, besök hefos.se.

Det här ingår i standardinstallationen

Montering av inomhusdel och styrpanel i pannrummet.

Montering av utomhusdel på väggkonsol på yttervägg till pannrummet (max 1,5 m ovan mark) alternativt på markstativ förberett av kunden.

Hålltagning i lättvägg till pannrummet samt genomföring och tätning. För övriga väggtyper tillkommer extra kostnad.

Ingår vid installation av 416-120

- ✓ Anslutning av värmepumpen (på serie) eller direkt mot pannans volym med upp till max 5 meters rördragningsmellan värmepumpens inomhusdel och värmeledning.
- ✓ Monteringsmaterial för anslutning av värmepump till värmesystem så som flexibla slangar, avstängningsventiler, samt avluftare.

Resa ingår upp till 50 km enkel väg i förhållande till närmsta Julavaruhus (överskjutande resväg debiteras enligt Hefos standardprislista, se www.hefos.se).

Driftsättning av anläggning samt grundläggande genomgång av systemet med kund.

Ingår vid installation av 416-121

- ✓ Anslutning av All-in-one mot befintligt värmesystem. Befintlig panna kopplas bort från befintligt system, alternativt behålls intakt på serie på den befintliga radiatorkretsen efter värmepumpsmodulen (som reservkapacitet för husuppvärmning), beroende på kundens val.
- ✓ 5 m rördragnings och rörmaterial för anslutning av ledningar för värme och tappvatten.
- ✓ VVS komponenter och monteringsmaterial för anslutning av värmepump med tank till befintligt vattenburet värmesystem, så som blandventil, filterball, flexibla slangar, avstängningsventiler, för fackmannamässig anslutning.
- ✓ Värmepump samt eltillskott ansluts mot befintlig 400V/16A allpolig säkerhetsbrytare

Specifikation för inkluderade komponenter i standardinstallation

- ✓ Blandventil (ställbar 25-60 grader)
- ✓ Kopparrör för rörinstallation enligt avgränsningar ovan, avstängningsventiler, filterball, flexibla slangar och övrigt VVS material för fackmannamässig anslutning av tank med värmepump mot befintligt system för värme och tappvatten.

Notera att följande grundläggande förutsättningar skall vara uppfyllda:

Befintlig anläggning skall vara i skick som medger anslutning av värmepump med en normal returtemperatur (från radiatorer) på värmekretsen som inte överstiger 45 grader. I det fall kunden förbereder montage av markstativ ansvarar kunden för att monteringskitets längd är tillräcklig för att förbinda utom- och inomhusdel (som ska placeras i anslutning till befintlig panna). Kunden ombesörjer för att anslutningspunkter på returkretsen är fria från asbesthaltig isolering.

Kunden ser även till att det:

- vid installation av 416-120 finns framdraget 1 st. 10 A (trög) eluttag vid anslutningspunkten
- vid installation av 416-121 finns framdraget 1 st. 400V/16A allpolig säkerhetsbrytare vid anslutningspunkten

Jordfelsbrytare ska till båda värmepumparna vara tillgänglig i anslutning till befintlig panna. Tilläggsarbeten för andra typer av installationsbehov utförs av Hefos löpande mot avtalat tim- och materialpris. För standardinstallationens fullständiga villkor besök www.hefos.se.

HEFOS
HEAT FOR SMART

