



Manual R!MAC Multilödset

Läs och förstå manualen och varningstext innan användning.

INSTRUKTIONER (Butangas är ej inkluderad i förpackningen)

Påfyllning av gas:

Se till att reglaget (B) är i läge "OFF" innan påfyllning

Vänd lödverket upp och ned och fyll på med R!MAC butangas genom en pumpande rörelse med gasbehållaren tryckt mot påfyllningsventilen.

Verktyget fylls på några sekunder, överfyll ej.

Vänta några minuter för att låta gasen stabiliseras innan användning.

Tändning / avstängning:

1. För reglaget GAS ON/OFF (B) fullt ut åt höger till läge "ON"
2. Tryck in barnsäkerhetsspärren (C) på sidan av verktyget samtidigt som tändreglaget (D) trycks ned. Nu kan gasen höras strömma fram och viss färgskiftning vid lödmunstycket kan framstå.
3. För att stänga av verktyget, för reglaget GAS ON/OFF (B) fullt ut åt vänster till läge "OFF"

Lödspetstemperatur:

Spetstemperaturen justeras med hjälp av Gasjusteraren (E) på verktyget (+) = högre effekt och (-) = lägre effekt.

Byta lödspetsar/lågmunstycke:

1. Försäkra dig om att spetsen har svalnat sedan användning före byte. Spetsarna byts lätt genom att skruva av den gamla och skruva dit den nya.
2. Lossa lödspetsen genom att skruva loss den räfflade muttern (F) och ta bort brännkammaren för att få brännarfunktion (G).

SE ALLTID TILL ATT VERKTYGET ÄR KALLT INNAN FÖRVARING!